Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté cette crêpière ! Grâce à elle, vous pouvez désormais préparer des crêpes parfaites en un tour de main. L'appareil vous permet également de réaliser des galettes et des tortillas.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Crêpière
- Câble de connexion
- Spatule
- Râteau à crêpes
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC-3626 : Crêpière électrique, 500 W, 18 cm
NC-3627 : Crêpière électrique, 650 W, 23 cm

Caractéristiques techniques

Tension	NC-3626	230 V
	NC-3627	
Puissance	NC-3626	500 W
	NC-3627	650 W
Composition	NC-3626	Polypropylène, aluminium
	NC-3627	
Câble	NC-3626	0,7 m
	NC-3627	0,9 m
Diamètre	NC-3626	18 cm
	NC-3627	23 cm
Dimensions	NC-3626	22 x 7 x 20 cm
	NC-3627	28 x 7 x 29 cm

Mise en marche

Sortez avec précaution l'appareil de son emballage.
Nettoyez la plaque avec un chiffon humide puis séchez-la.
Avant la toute première utilisation, allumez la crêpière pendant quelques minutes à vide, sans y verser de pâte à crêpes. Il se peut que cela provoque un peu de vapeur ou de fumée et qu'une odeur se fasse sentir. Ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter. Si nécessaire, aérez la pièce.
Raccordez le câble d'alimentation au connecteur prévu de l'appareil, et branchez-le à une prise sécurisée.

Utilisation

Grâce à cette crêpière et à une pâte adaptée, vous pourrez préparer des crêpes ainsi que des tortillas et des fougasses.

1. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. La plaque se met à chauffer.
2. Vous pouvez graisser légèrement la plaque avec de l'huile.
3. Versez une petite quantité de pâte au milieu de la plaque et répartissez-la rapidement grâce au râteau à crêpes, jusqu'à obtenir le diamètre souhaité.
4. Laissez cuire la pâte jusqu'à ce que sa surface ne soit plus liquide et qu'elle se décolle facilement.
5. Retournez la crêpe à l'aide de la spatule et cuisez l'autre côté, jusqu'à atteindre une couleur jaune doré.
6. Retirez les crêpes qui sont prêtes à l'aide de la spatule.
7. Avant de faire cuire une autre crêpe, laissez à nouveau la plaque chauffer sans pâte, avant de verser à nouveau de la pâte dessus.
8. Après la dernière cuisson, éteignez l'appareil par une nouvelle pression de l'interrupteur Marche/Arrêt et débranchez l'appareil en tirant sur la fiche d'alimentation.
9. Laissez bien refroidir l'appareil avant de le nettoyer et de le ranger.

Nettoyage et entretien

Laissez bien refroidir l'appareil et assurez-vous qu'il n'est plus sous tension.
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Nettoyez la plaque et le boîtier à l'aide d'un chiffon doux et humide.
Après le nettoyage, séchez bien l'appareil et rangez-le dans un endroit frais et sec.

NOTE :
Si vous n'arrivez pas à enlever des restes de pâte, versez une goutte d'huile sur la zone concernée et laissez agir environ 5 minutes. Enlevez ensuite l'huile avec de l'essuie-tout et répétez le processus de nettoyage.

Recette pour la pâte

Ingrédients pour 4 personnes :
500 ml de lait
4 œufs
250 g de farine
1 pincée de sel
50 g de beurre liquide

Préparation :
Mélangez bien le lait et les œufs. Ajoutez le sel et le beurre liquide refroidi. Tout en mélangeant, ajoutez petit à petit la farine. Laissez la pâte reposer 30 minutes avant de l'utiliser.

© REV2 – 06.08.2015 – BS/BeM//SK

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, fournissez-lui absolument ce mode d'emploi et les consignes de sécurité !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Après chaque utilisation, nettoyez tous les éléments de l'appareil comme indiqué sous **Nettoyage et entretien**.
- Veillez à ce que la quantité de pâte ne dépasse pas le bord.
- Ne remettez pas de crêpes sur l'appareil, même après son arrêt.
- Si pendant le processus de cuisson, un fonctionnement incorrect apparaissait, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, comme des plaques de cuisson ou un four.
- L'appareil ne doit jamais être placé et utilisé à proximité d'objets inflammables (rideaux, textiles).
- Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre et correctement installée. La prise électrique doit être accessible en permanence une fois l'appareil branché.
- Veillez à ce que la tension soit bonne.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne placez aucun matériau inflammable sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher directement les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation. Lorsque l'appareil est allumé ou qu'il vient d'être éteint, seuls le régulateur de température et les poignées peuvent être touchés sans risque. Ne déplacez ou rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Pour enlever les crêpes qui sont prêtes, utilisez la spatule fournie prévue à cet effet et évitez les ustensiles en métal, car la plaque pourrait se rayer.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-3626 et NC-3627 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.08.2015

© REV2 – 06.08.2015 – BS/BeM//SK